



SFL-2100闪光灯安装简易说明


柜体及底座尺寸图




输入输出电缆、单机、通讯板接线示意图




分控箱及灯具尺寸图



主控柜、分控箱、灯具接线示意图



分控箱接线示意图



灯具接线示意图

